



# Т656

## БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который прооконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

## **Меры безопасности**

### **Внимание!**

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некоректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в

- движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при заходе на тренажер и сходе с него;
  - **ОСТОРОЖНО!** Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

## **Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию**

### **Транспортировка и эксплуатация тренажера:**

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

### **Хранение тренажера**

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 С;
2. влажность: 50 - 75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

## **Настройка оборудования**


### **Выбор места для тренажера**

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердой резины или пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



### **Инструкция по заземлению**

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для

электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с клеммой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

**ОСТОРОЖНО!** Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте самостоятельно вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

### **Рекомендации по сборке**

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

### **Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт**

*Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра и сводит обращения в сервисную службу до минимума. Для этого рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры.*

### **Рекомендации по уходу**

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

### **ЕЖЕДНЕВНО (после каждой тренировки)**

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Прогрейте беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер;
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца;

- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван;
- Убедитесь, что тренажёр находится на достаточном расстоянии от стен ( не менее 50 см).

### **ЕЖЕНЕДЕЛЬНО**

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении( для складных моделей);
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;

### **ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!**

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
- Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут;
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек , чтобы удалить накопившийся пух или пыль в моторном отсеке. Невыполнение этой процедуры может привести к короткому замыканию и преждевременному отказу электронных компонентов;
- Протрите беговое полотно влажной тряпкой;
- Проверьте и отрегулируйте в случае необходимости натяжение и центровку бегового полотна.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать правила эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей. Периодически проверять и проводить центровку и натяжение бегового полотна, а при необходимости и проводить техническое обслуживание беговой дорожки.

### **Рекомендации по техническому обслуживанию домашних беговых дорожек**

В процессе эксплуатации беговой дорожки происходит стирание и высыхание фрикционного слоя смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

#### **Типичные признаки необходимости смазки деки:**


- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;
- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека;
- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий;
- появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки;
- токовая нагрузка на электродвигатель более 9 Ампер (DC) (измеряется тестером и только специалистом).

Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна. В любом случае, даже при регулярном обслуживании, необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния. Регулярное техобслуживание не гарантирует нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.) если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

### **Нанесение силиконовой смазки**

Выключите тумблер питания беговой дорожки и отключите ее от сети. Ослабьте болты заднего вала в задней части деки для того, чтобы ослабить натяжение бегового полотна и иметь доступ руки для чистки и смазки деки. (Рекомендуем наклеить или нанести метки с обоих концов рамы, отметив таким образом изначальное положение заднего вала). После этого возьмите бутылочку смазочного средства и нанесите его на поверхность деки линиями или змейкой - по центру и по бокам деки.



Затяните оба болта крепления заднего вала (в соответствии с вашими метками), включите и запустите дорожку, отцентрируйте и натяните полотно.

Пройдите пешим шагом по полотну беговой дорожки на минимальной скорости в течение трёх минут для равномерного распределения смазки.

Если у вас возникли вопросы по поводу смазывания беговой дорожки, обращайтесь к представителям компании-продавца.

Примечание: в случае перегрузки системы привода беговой дорожки и вероятности выхода его из строя сработает предохранитель и беговая дорожка выключится. Отключите дорожку от электросети и замените предохранитель. Предохранитель находится в нижней передней части тренажёра рядом с тумблером включения.

## **Центрирование бегового полотна**

**Операции по центровки и натяжению бегового полотна выполняются Пользователем беговой дорожки по мере необходимости.**

При ходьбе или беге вы можете работать одной ногой сильнее, чем другой, что приводит к смещению бегового полотна дорожки в процессе эксплуатации. Чтобы его отцентрировать, необходимо прилагаемым в комплекте гаечным ключом отрегулировать положение заднего вала.


**ВНИМАНИЕ:** выполните все указания по центрированию бегового полотна, описанные ниже.

1. Не надевайте свободную одежду или украшения, когда Вы будете выполнять процедуру центрирования.
2. Никогда не поворачивайте болты за один раз более, чем на  $\frac{1}{4}$  оборота.
3. Всегда затягивайте болты с одной стороны и освобождайте с другой для предотвращения перетяжки или провисания дорожки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ (QUICK START). Отрегулируйте скорость дорожки кнопками на консоли до 4 км/ч.

После регулировки пройдитесь по дорожке в течение 5 мин. Если необходимо, повторите действия до полного центрирования бегового полотна.

**Если беговое полотно смещено вправо:** запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните правый задний болт на  $\frac{1}{4}$  оборота **по часовой стрелке**. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.

**Если беговое полотно смещено влево:** запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните левый задний болт на  $\frac{1}{4}$  оборота **по часовой стрелке**. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.



Беговое полотно при движении не должно касаться боковых накладок.  
Повторите все эти действия до полного центрирования бегового полотна.


### **Натяжение бегового болотна**

Если при движении ощущается проскальзывание бегового полотна, необходимо его натянуть. В большинстве случаев беговое полотно в процессе работы растягивается, что и вызывает проскальзывание. Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией, которую должен выполнять пользователь дорожки. Для устранения проскальзывания следует затянуть оба натяжных болта заднего вала при помощи торцевого ключа соответствующих размеров (входит в комплект дорожки), повернув их на 1/4 ОБОРОТА, как показано на рисунке. Проверить снова беговую дорожку на проскальзывание. Повторить натяжение при необходимости, но НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ натяжные болты больше, чем на 1/4 оборота за один раз. Натяжение бегового полотна отрегулировано правильно, когда движущаяся лента находится на расстоянии около 1 сантиметра от крышки моторного отсека.

### **Пульсозависимая программа**

#### **Контактные датчики пульса (если имеются)**

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.



#### **Телеметрический датчик пульса**

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы можете получить некорректную информацию.

### **Измерение пульса**

**ВНИМАНИЕ!** Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

## **Назначение**

CARBON FITNESS T656 является одной из самых сбалансированных дорожек по соотношению "цена-функционал". Тренажер ориентирован на удобную и эффективную тренировку самого широкого круга пользователей. Усиленная рама и надежный двигатель американской компании LEESON мощностью 2.0 л.с. рассчитаны на максимальный вес пользователя 130 кг. Скоростной режим находится в диапазоне от 0.8 до 14 км./ч., а угол наклона регулируется электрическим путем от 0 до 12%. Беговое полотно размером 125\*42 см. является разумным оптимумом для комфортной и безопасной тренировки подавляющего большинства пользователей. Особая составляющая комфорта CARBON FITNESS T656 - великолепная амортизационная платформа, состоящая из 2-ух демпфирующих суперподушек Pro-Cushion™, 4-ех цилиндрических эластомеров VCS (Variable Cushion System™) профессионального уровня и 8-ми стабилизирующих эластомерных блоков Guard-Rail™. Нюанс такой настройки амортизации состоит в том, что в режиме бега пятка попадает в так называемую "мягкую зону", которая постепенно ужесточается по мере продвижения стопы по площади бегового полотна. Это создает не только идеальные условия для эффективной, комфортной, да и вообще приближенной к реальности тренировке, но и избавляет тренажер от "эффекта прыгучести" на высоких скоростях.

Тренировочные показатели выводятся на многофункциональный голубой дисплей высокой контрастности размером 4.9 дюйма (12.5 см.). В программный пакет входят 12 предустановленных программ и самостоятельно регулируемый ручной режим. Сенсорные датчики пульса расположены на поручнях тренажера. Там же находятся и "быстрые кнопки" доступа к изменению скорости и угла наклона. За удобство складывания отвечает двухфазная гидравлическая система Easy Drop™ - она существенно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Перемещение тренажера происходит за счет 2-ух транспортировочных роликов.

**Тренажёр предназначен для домашнего использования.**

**Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.**

**Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.**

**Не выбрасывайте гарантийный талон.**

 <p><b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b> (действителен при заполнении всех граф)</p>		<b>Гарантийный талон действителен с 9 января 2018 года.</b> <b>УСЛОВИЙ И СРОКИ ГАРАНТИИ</b>	
<b>ПОКУПАТЕЛЬ</b> Ф.И.О покупателя (для юридических лиц: укажите также название компании и должность контактного лица)		<b>ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ</b>	
<small>С условиями гарантийных обязательств ознакомлен. Претендует по качеству, внешнему виду и комплектности не имею.</small>		<small>Подпись покупателя</small>	
<b>ПРОДАВЕЦ</b> Название компании Адрес и телефон компании		<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b> Подпись продавца	
Ф.И.О. продавца		М.П.	
<b>СБОРКА ТРЕНАЖЕРА ПРОДАВЦОМ</b> Сборку, установку и подключение оборудования произвел: Ф.И.О. сборщика			
Дата сборки Подпись сборщика		Отметка сервисной службы:	
<b>Сведения о произведенных ремонтах:</b> 1. 2. 3. 4. 5.			
<b>По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:</b> <b>Москва:</b> 115201, Каширский проезд 17, стр. 24, +7 (495) 276-28-86 (доб. 107), service@neotren.ru <b>Санкт-Петербург:</b> 197371, ул. Репищева, 20а, +7 (812) 394-89-57, 612-80-65 (доб. 107), service-spb@neotren.ru или к уполномоченному дилеру, где было приобретено оборудование.			
<b>Срок службы</b> <b>Гарантийное обслуживание</b> (заполните в графах):			
Модель      Аппликация      Цена      Время      *Установлено в <b>**Гарантийный срок</b> *			
Oxygen (беговые дорожки)      движение      3      нет      *1      1      нет			
Oxygen (беговые дорожки)      движение      2      нет      1      1      нет			
Oxygen (беговые дорожки, тренажеры, кабинки, блоки)      полигонометрическое      1      1      0,5      0,5      нет			
Carbon (тренажер)      движение      1      1      0,5      0,5      нет			
Carbon (тренажер)      движение      2      0,5      0,5      нет			
Horizon (тreadmill)      движение      2      0,5      0,5      нет			
Vision (комаринное)      комаринное      5      3      2      1      нет			
Body Solid (динамометрическое)      динамометрическое      3      нет      1      1      нет			
Bronze (тумб)      комаринное      3      2      2      1      0,5			
Bronze (тумб)      комаринное      3      нет      1      0,5      0,5			
Vision (комаринные стойки)      комаринное      3      нет      1      1      нет			
Johnson (пилотажные тренажеры)      движение      8      8      1      1      нет			
Johnson (пилотажные тренажеры)      комаринное      5      нет      2      1      нет			
<small>*Установлено в <b>Гарантийный срок</b>: дата, когда было получено оборудование Товара. Данные виды работ выполнены за отработанную плату по стандартному тарифу. Услуги, не указанные в тарифе, оплачиваются отдельно. Тарифы определяются в соответствии с действующими на момент оказания услуг нормами тарифов. **Гарантийный срок начинается со дня выдачи Товара покупателю в соответствии с условиями настоящего талона.</small>			
<small>Сборка, установленная покупателем Товара, относится к дополнительным, приложенным к нему, могут быть выполнены как самим покупателем, так и специалистом установленных сервисных центров соответствующих фирм на платной основе.</small>			
<small>11. Для продления гарантийного срока в регионе РФ возможен необходимость транспортировки Товара или его частей в специализированный сервисный центр, а также возврат транспортных расходов взимается на покупателя.</small>			
<small>Справка о гарантийном обслуживании (заполните в графах):</small>			
Модель      Аппликация      Цена      Время      *Установлено в <b>**Гарантийный срок</b> *			
Oxygen (беговые дорожки)      движение      3      нет      *1      1      нет			
Oxygen (беговые дорожки)      движение      2      нет      1      1      нет			
Oxygen (беговые дорожки, тренажеры, кабинки, блоки)      полигонометрическое      1      1      0,5      0,5      нет			
Carbon (тренажер)      движение      1      1      0,5      0,5      нет			
Carbon (тренажер)      движение      2      0,5      0,5      нет			
Horizon (treadmill)      движение      2      0,5      0,5      нет			
Vision (комаринное)      комаринное      5      3      2      1      нет			
Body Solid (динамометрическое)      динамометрическое      3      нет      1      1      нет			
Bronze (тумб)      комаринное      3      2      2      1      0,5			
Bronze (тумб)      комаринное      3      нет      1      0,5      0,5			
Vision (комаринные стойки)      комаринное      3      нет      1      1      нет			
Johnson (пилотажные тренажеры)      движение      8      8      1      1      нет			
Johnson (пилотажные тренажеры)      комаринное      5      нет      2      1      нет			
<small>*Установлено в <b>Гарантийный срок</b>: дата, когда было получено оборудование Товара. Данные виды работ выполнены за отработанную плату по стандартному тарифу. Услуги, не указанные в тарифе, оплачиваются отдельно. Тарифы определяются в соответствии с действующими на момент оказания услуг нормами тарифов. **Гарантийный срок начинается со дня выдачи Товара покупателю в соответствии с условиями настоящего талона.</small>			
<small>Сборка, установленная покупателем Товара, относится к дополнительным, приложенным к нему, могут быть выполнены как самим покупателем, так и специалистом установленных сервисных центров соответствующих фирм на платной основе.</small>			
<small>11. Для продления гарантийного срока в регионе РФ возможен необходимость транспортировки Товара или его частей в специализированный сервисный центр, а также возврат транспортных расходов взимается на покупателя.</small>			
<small>Справка о гарантийном обслуживании (заполните в графах):</small>			
Модель      Аппликация      Цена      Время      *Установлено в <b>**Гарантийный срок</b> *			
Oxygen (беговые дорожки)      движение      3      нет      *1      1      нет			
Oxygen (беговые дорожки)      движение      2      нет      1      1      нет			
Oxygen (беговые дорожки, тренажеры, кабинки, блоки)      полигонометрическое      1      1      0,5      0,5      нет			
Carbon (тренажер)      движение      1      1      0,5      0,5      нет			
Carbon (тренажер)      движение      2      0,5      0,5      нет			
Horizon (treadmill)      движение      2      0,5      0,5      нет			
Vision (комаринное)      комаринное      5      3      2      1      нет			
Body Solid (динамометрическое)      динамометрическое      3      нет      1      1      нет			
Bronze (тумб)      комаринное      3      2      2      1      0,5			
Bronze (тумб)      комаринное      3      нет      1      0,5      0,5			
Vision (комаринные стойки)      комаринное      3      нет      1      1      нет			
Johnson (пилотажные тренажеры)      движение      8      8      1      1      нет			
Johnson (пилотажные тренажеры)      комаринное      5      нет      2      1      нет			
<small>*Установлено в <b>Гарантийный срок</b>: дата, когда было получено оборудование Товара. Данные виды работ выполнены за отработанную плату по стандартному тарифу. Услуги, не указанные в тарифе, оплачиваются отдельно. Тарифы определяются в соответствии с действующими на момент оказания услуг нормами тарифов. **Гарантийный срок начинается со дня выдачи Товара покупателю в соответствии с условиями настоящего талона.</small>			
<small>Сборка, установленная покупателем Товара, относится к дополнительным, приложенным к нему, могут быть выполнены как самим покупателем, так и специалистом установленных сервисных центров соответствующих фирм на платной основе.</small>			
<small>11. Для продления гарантийного срока в регионе РФ возможен необходимость транспортировки Товара или его частей в специализированный сервисный центр, а также возврат транспортных расходов взимается на покупателя.</small>			

## **Указания по утилизации**

### **Информация для пользователя**

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.




## Сборка оборудования

Страховочная пластиковая лента (жёлтого или белого цвета, на рисунке выделена красным цветом), фиксирующая раму подъёма беговой дорожки, удаляется только после полной сборки дорожки, иначе можно получить травму пальцев.




**ВНИМАНИЕ!** Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.



### Шаг 1:


Распакуйте тренажер и расположите основную раму на ровной поверхности.



### Шаг 2:


Снимите болты (51), закрепленные на правой стойки консоли, поднимите стойки наверх, затем зафиксируйте стойки этими же болтами (51) и шайбами (64).






### Шаг 3:

Закрепите правую стойку на основной раме винтами (70), шайбой (64). Закрепите левую стойку.



### Шаг 4:

Закрепите правую и левую крышки (83, 84) на стойках винтами ST4.2\*19 (60).



### Шаг 5:


Подключите ключ безопасности к консоли.

## Список комплектующих частей

№	Описание	Примечание	Кол-во	№	Описание	Примечание	Кол-во
1	Основная рама		1	46	Болт	M8*25	1
2	Опорная рама		1	47	Гайка	M6	4
3	Стойка консоли		2	48	Болт	ST4.2*45	4
4	Рама мотора		1	49	Болт	M6*65	3
5	Рама консоли		1	50	Кабель МР3		3
6	Перемычка		1	51	Болт	M8*16	16
7	Колесо		2	52	Ключ	S=13,14,15	1
8	Втулка		2	53	Болт	M8*40	4
9	Передний вал		1	54	Болт	M10*60	2
10	Задний вал		1	55	Шайба	8	7
11	Газовый доводчик		1	56	Винт	ST4.2*12	6
12	5#Ключ	5mm	1	57	Винт	M5*8	5
13	Двигатель подъема		1	58	Гайка	M8	10
14	Основной двигатель		1	59	Болт	M8*30	1
15	Дека		1	60	Винт	ST4.2*19	4
16	Прокладка		4	61	Болт	M10*20	2
17	Заглушка		2	62	Винт	ST4.2*19	8
18	Верхний кожух моторного отсека		1	63	Шайба	5	2
19	Нижний кожух моторного отсека		1	64	Шайба	8	16
20	Боковая накладка		2	65	Шайба	6	3
21	Левая задняя заглушка		1	66	Шайба	10	2
22	Правая задняя заглушка		1	67	Пружинная шайба	8	6
23	Рама наклона		1	68	Болт	M6*37	2
24	Приводной ремень		1	69	Болт	M8*25	4
25	Уплотнитель кабеля		1	70	Болт	M8*45	4
26	Беговое полотно		4	71	Ключ безопасности		1

27	Ножка		4	72	Силиконовое масло		1
28	Уплотнитель кабеля		2	73	Гайка	M10	2
29	Транспортировочное колесо		2	74	Болт	ST4.2*20	4
30	Заглушка		2	75	Болт	ST4.2*13	8
31	Кабель питания		1	76	Болт	M6*40	2
32	Выключатель		1	77	C-образное кольцо	10	2
33	Поручень		2	78	Болт	M10*55	2
34	Отбойник		2	79	Шайба	5	1
35	Основной кожух консоли		1	80	Шайба	M10*42	1
36	Задний кожух консоли		1	81	Болт	M8*42	1
37	Пульсомер с кнопками Start/Stop		1	82	Прокладка		1
38	Плата управления консоли		1	83	Левый защитный кожух		1
39	Пульсомер с кнопками Speed+/-		1	84	Правый защитный кожух		1
40	Плата управления двигателем		1	85	Эластомер	M8	4
41	Нижний кабель консоли		1	86	Прокладка		2
42	Верхний кабель консоли		1	87	Прокладка		1
43	Втулка		2	88	Декоративная вставка		1
44	Магнитное кольцо		1	89	Болт	ST4.2*25	4
45	Коричневый провод		1				

## Схема тренажера в разобранном виде



## Работа с консолью



## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

- PROG: Выбор программы – P1- P12 – FAT.
- MODE: Ручное управление тренировкой, режим обратного отсчета – TIME (Время), DIS (Расстояние), CAL (Калории).
- FAT: Жироанализатор.
- START: Начало тренировки.
- STOP: Завершение тренировки.
- SPEED: Изменение значения скорости.
- SPEED (3, 6, 9): Клавиши быстрого изменения скорости.
- INCLINE: Изменение значения угла наклона.
- INCLINE (3, 6, 9): Клавиши быстрого изменения угла наклона.

## ОКНА ДИСПЛЕЯ

- PROG: Программы.
- SPEED: Скорость.
- TIME: Время.
- PULSE: Пульс.
- CAL/DIST: Калории/Расстояние.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ**

Включите тумблер в положение ON, в течение 2 секунд загорятся окна дисплея.

## **БЫСТРЫЙ СТАРТ (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)**

Используйте кнопку Start для начала тренировки, кнопками Speed вы можете регулировать Скорость, а кнопками Incline – угол наклона. Для остановки движени бегового полотна нажмите кнопку Stop.

## **РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА**

Используйте кнопку Mode для доступа к режиму обратного отсчета (Обратный отсчет времени – Time, расстояния – Distance, калорий – Calories). Используйте кнопку Speed для регулирования значения параметра. Затем нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки используйте Speed для изменения скорости, а Incline – угол наклона, Stop - для завершения тренировки.

## **ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ P1-P12**

Кнопкой PROG выберете одну из предустановленных программ P1-P12, нажмите Mode для подтверждения выбора. На дисплее будут отображены параметры по умолчанию: время. Используйте кнопки Speed для установки значения скорости, а кнопками Incline – угол наклона. Каждая программа имеет 20 интервалов. Нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки Скорость можно изменять. Для завершения тренировки нажмите кнопку Stop или выдерните ключ безопасности.

Время		Установленное время/20 = интервал																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
Программа		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
P1	Скорость	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3	
	Наклон	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	3	3	2	2	2	
P2	Скорость	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2	
	Наклон	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	4	3	2	2	2	
P3	Скорость	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2	
	Наклон	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	6	6	3	2	2	
P4	Скорость	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3	
	Наклон	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	6	6	3	2	2	
P5	Скорость	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2	
	Наклон	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	3	3	2	2	2	
P6	Скорость	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2	
	Наклон	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	2	
P7	Скорость	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3	
	Наклон	4	4	4	4	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	9	6	6	5	4	4	

P8	Скорость	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	4	2
	Наклон	4	5	5	5	6	6	6	7	8	9	9	9	1	1	1	1	1	8	6	3	
P9	Скорость	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2	
	Наклон	5	5	5	6	6	6	4	4	6	6	5	5	8	8	9	9	9	7	4	2	
P10	Скорость	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3	
	Наклон	5	6	6	6	7	5	8	8	4	4	4	5	5	8	8	1	1	8	6	3	
P11	Скорость	2	5	8	1	7	7	1	1	7	7	1	1	5	5	9	9	5	5	4	3	
	Наклон	4	5	3	2	6	6	2	2	2	2	2	4	5	6	3	2	5	5	2	0	
P12	Скорость	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3	
	Наклон	1	2	3	2	3	5	5	0	0	2	3	5	7	3	3	5	6	5	3	3	

## ПРОГРАММЫ

P01 JOGGING	Легкая пробежка
P02 JOGGING 1	Легкая пробежка 1
P03 JOGGING 2	Легкая пробежка 2
P04 FAT BURN	Сжигание жира
P05 FAT BURN 1	Сжигание жира 1
P06 FAT BURN 2	Сжигание жира 2
P07 RACE	Трасса
P08 RACE 1	Трасса 1
P09 RACE 2	Трасса 2
P10 RUNNING	Бег
P11 RUNNING 1	Бег 1
P12 RUNNING 2	Бег 2

## ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

Руки должны находиться на поручнях с пульсомерами во время измерения.

Внимание: датчики пульса не являются медицинским оборудованием.

## ЖИРОАНАЛИЗАТОР

Кнопкой PROGRAM выберете FAT. Нажмите MODE и введите следующие параметры: SEX (Пол), AGE (Возраст), HEIGHT (Рост), WEIGHT (Вес). На дисплее появится сообщение: “-1- -2- -3- -4-.

Для установки параметров используйте кнопки СКОРОСТЬ +/- и MODE для подтверждения.

	По умолчанию	Допустимые значения	Примечания
SEX(-1-)/Пол	0 (MALE)	0—1	0=Муж. 1=Жен.
AGE (-2-)/Возраст	25	10—99	

HEIGHT (-3-)/Рост	170 см	100—240 см	
WEIGHT(-4-)/Вес	70кг	20—160кг	

### BMI (Индекс массы тела)

BMI	
<19	Недовес
19--26	Нормальный вес
26--30	Перевес
>30	Ожирение

### СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если консоль не получает сигнал в течение 10 минут, система запустит «Спящий режим», нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к работе.

## Технические спецификации

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Рама	двойная, усиленная, с однослоиной покраской
Скорость	0.8 - 14 км./ч.
Двигатель	2.0 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	3.6 л.с.
Беговое полотно	1.6 мм.
Размер бегового полотна	125*42 см.
Регулировка угла наклона	электрическая
Наклон бегового полотна	0 - 12%
Дека	17 мм.
Система амортизации	2 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 4 цилиндрических эластомера VCS™ + 8 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™)
Измерение пульса	сенсорные датчики
Консоль	4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли	время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat)
Кол-во программ	13
Спецификации программ	ручной режим, 12 тренировочных профилей
Статистика тренировок	нет
Мультимедиа	нет
Интеграция	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	нет
Складывание	двухфазная гидравлика (Easy Drop™)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*B)	84*70*146 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*B)	160*70*130 см.

Вес нетто	55 кг.
Вес брутто	63 кг.
Макс. вес пользователя	130 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	есть
Гарантия	1 год
Производитель	Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Казахстан (772)734-952-31

Новоузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [cng@nt-rt.ru](mailto:cng@nt-rt.ru) || Сайт: <http://carbon.nt-rt.ru>