

U818 MAGNEX ВЕЛОТРЕНАЖЕР



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в

движущиеся части тренажера;

- Будьте осторожны при при заходе на тренажер и спуске с него;
- **ОСТОРОЖНО!** Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 С;
2. влажность: 50 -75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).


Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердой резины или пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту



во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и Болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит обращения в сервисную службу до минимума. Для этого рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры.

Рекомендации по уходу

Требования к обслуживанию велотренажера, которые выполняются непосредственно владельцем тренажера:

Понадобится:

- мыльный раствор в распылительной бутылке (соотношение воды к мылу 10: 1);
- мягкие хлопковые безворсовые чистящие салфетки;
- жидкость для чистки ЖК-дисплеев;
- смазка типа Литол;
- консистентная смазка PTFE {Teflon}.

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов.

ЕЖЕДНЕВНО:

1. Протрите всю внешнюю поверхность корпуса и рамы тренажера влажной тканью. Чистой, мягкой 100% безворсовой тканью и мыльным раствором протрите всю область консоли, включая поручни и кнопки управления. Чистку необходимо осуществлять нанесением небольшого количества раствора на ткань.
2. Разбрызгивание чистящего раствора непосредственно на консоль запрещено.
3. Содержите дисплей консоли чистым от отпечатков пальцев и следов пота.
4. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер.
5. Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.
6. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (соотношение воды к мылу 10: 1) ткань с последующей протиркой сухой тканью.
7. Пропылесосьте под тренажером и удалите пыль и мусор.

8. Проверьте силовой шнур питания на наличие повреждений. Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:

1. Проверьте тренажёр на устойчивость и при необходимости отрегулируйте его положение нижними ножками выравнивания.
2. Очистите от грязи канавки педалей.
3. Пропылесосьте под тренажёром и удалите пыль и мусор.
4. Убедитесь в отсутствии посторонних звуков в работе тренажёра.

ЕЖЕМЕСЯЧНО:

1. Осмотрите консоль, поручни, сиденье, рычаги, педали, кожухи на наличие повреждений.
2. Проверьте надёжность крепления сиденья и при необходимости затяните его.
3. Проверьте затяжку педалей и затяните педали к шатунам с помощью гаечного ключа.
4. Отрегулируйте нижние выравнивающие ножки, если оборудование стоит неровно и качается во время занятий.
5. Только для вертикальных велосипедов, используйте аэрозоль Super Lube на чистую хлопчатобумажную ткань и протрите направляющие стержни, чтобы сиденье легко скользило вверх и вниз.

Профилактическое обслуживание является ключом к исправной работе тренажёров. Оборудование необходимо регулярно проверять. Нельзя использовать неисправные и поломанные детали тренажёра. Они должны быть отремонтированы или заменены.

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию должны проводиться только сертифицированными специалистами сервисного центра.

Авторизованные сервисные центры (АСЦ) предоставляют услуги по обслуживанию тренажёров непосредственно по запросу на вашем объекте или непосредственно при доставке в АСЦ.

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в

правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережечь или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.


Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру.

Пульсозависимая программа

Контактные датчики пульса (если имеются)

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.



Телеметрический датчик пульса

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы может получить некорректную информацию.

Измерение пульса

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

Назначение

CARBON FITNESS U818 MAGNEX - полнофункциональный велотренажер с электромагнитной системой нагружения для домашнего применения. На U818 используется технология MAGNEX, представляющая собой систему, включающую сбалансированный маховик весом 5 кг., магнитную ось колеса и пластину, трехкомпонентный педальный узел с реверсивным ходом, многожильный кевларовый ремень и преднатяжитель, а также четыре внутренних высококачественных впрессованных подшипника. Связь таких элементов обеспечивает сверхплавное педалирование при любом из 24-х уровней нагрузки.

Многофункциональный голубой LCD-дисплей U818 MAGNEX - это небольшой компьютер, который имеет "на борту" массу полезного функционала. На выбор представлены 9 разноплановых встроенных программ, в которых используются различные виды тренировок - холмы, долина, сжигание жира, подъем в гору, выносливость, интервальная тренировка, циклическая тренировка, плато, равнина. Для каждой из встроенных программ можно выставить цели в виде дистанции, времени и количества сжигаемых калорий - при достижении одного из этих показателей тренировка завершится. Есть здесь и ручной режим, где пользователь самостоятельно регулирует уровни нагрузки в процессе занятия. На экран компьютера выводятся различные параметры - непосредственно профиль программ, скорость, время, дистанция, обороты в минуту, калории, пульс, Ватты, одомер, возраст и жиранализатор (Body Fat). По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению.

Еще одним преимуществом CARBON FITNESS U818 MAGNEX является возможность настройки тренажера под рост пользователей до 200 см. Положение руля изменяется по высоте пошаговым способом и имеет 8 позиций. Сиденье можно отрегулировать по вертикали в 9 положениях, а также по горизонтали бесшаговым методом. За показатели пульса отвечают вмонтированные в рукоятки сенсорные датчики пульса. Рифленные антискользящие педали с прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях педалирования. Благодаря компенсаторам неровностей пола можно легко выровнять положение велотренажера на неровной поверхности. Переместить тренажер также не составляет большого труда - для этого предусмотрены транспортировочные ролики. Оборудование выдерживает вес пользователя до 120 кг.

Тренажёр предназначен для домашнего использования.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.

Не выбрасывайте гарантийный талон.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(действителен при заполнении всех пунктов)

Модель тренажера Серийный номер № гарантийного талона

ПОКУПАТЕЛЬ

Ф.И.О. покупателя (для юридических лиц укажите также название компании и должность контактного лица)

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен. Претензий по качеству, внешнему виду и комплектности не имею.

ПРОДАВЕЦ

Название компании Дата продажи

Адрес и телефон компании Подпись продавца

Ф.И.О. продавца М.П.

СБОРКА Тренажера Р "Юда" "М

Сборку, установку и подключение оборудования произвел: Дата сборки

Ф.И.О. сборщика Подпись сборщика

Сведения о произведенных ремонтах:

Отметка сервисной службы:

- 1.
2.
3.
4.
5.

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:

Москва: 115201, Нахичевский проезд 17, стр. 24, +7 (495) 276-28-86 (доб. 107), service@neotren.ru
Санкт-Петербург: 197371, ул. Репищева 28а, +7 (812) 384-89-57, +7 (900) 628-07-88, service-spb@neotren.ru
Владивосток: 690048, пр-т 100-летия Владивостока 42А, оф. 108, +7 (914) 678-55-22, service@jaguar-sport.ru
Екатеринбург: 620100, ул. Волчанцева 23, оф. 2, +7 (343) 219-41-50, +7 (932) 129-07-41, batmur@bk.ru
Самара: 443013, Московское шоссе 17, 2 эт., +7 (846) 278-37-57, service@sportforce.ru
Красноярск: 660017, ул. Обороны 3, эт. 1, оф. 22, +7 (931) 294-91-75, 291-11-41, tan-test@yandex.ru
Ставрополь: 355040, ул. Доваторцев 41/2, +7 (918) 983-40-41, rem-sport26@mail.ru
Иркутск: 660005, ул. Пушкина 26, кв.1, +7 (902) 560-37-46
Краснодар: 350020, ул. Коммунаров 268, оф. 71, +7 (960) 477-64-82, +7 (918) 359-18-92, bol.arni@mail.ru или к уполномоченному дилеру, где было приобретено оборудование.

Гарантийный талон действителен с 1 февраля 2020 года.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

- 1. Условия гарантии устанавливаются изготовителем Товара и доводятся до Покупателя Продавцом в настоящем гарантийном талоне и Инструкции по эксплуатации Товара.
2. На все товары распространяется гарантия Продавца. Срок действия гарантии на Товар указан в гарантийном талоне, выданном при покупке Товара.
3. Покупатель обязан принять товар и Продавца по комплектации и внешнему виду, зафиксировать факт приема в соответствующем документе, проверить полноту заполнения гарантийного талона. Претензии по комплектации и внешнему виду принимаются только в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выдачи Товара и Продавца, не принимаются и будут устранены за счет Покупателя.
4. Гарантийная Товар действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца тренажера.
5. Срок службы на все продукция составляет 7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и рекомендованного технического обслуживания.
6. Гарантийная распространяется на:
- неисправности и повреждения компонентов, выданные внешними независимыми или внутренними экспертами (шесты, каретки, тросы, пята и т.д.);
- компоненты, подверженные естественному износу, необходимость ремонта или замены которых возникла вследствие их износа и старения в результате постоянного использования, происходящего по причине: элемент питания и батареи, батарейки, стержни, сортеры и валики из композиционных материалов, педеромы, шесты и подшипники электродвигателя, монтажные мембраны консоли и ручки управления, пружины работы и сортеры для ручного технического обслуживания и в том числе на перемещение и/или опускания, спускопружины и техническое обслуживание: системы привода и движущиеся части, колеса и шесты, части вала, части шестов и привода ремня, центровки и натяжение ремня, тросы и пружины ремней, валики шестов подшипников и части коллектора электродвигателя, пружины боковых стоек (тренажеры, не имеющие вальцов, но не ограничиваясь, так как периодичность и объем их выполнения зависят от условий эксплуатации тренажера);
- сортеры, которые должны выключить Пользователь Товара: настройка компьютерной консоли, центровки и натяжения бокового троса, удаление пыли, части внешней поверхности.
- действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, затопление, неисправность электрической сети и т.д.).
7. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- выход из строя электронных компонентов или повреждений кабели либо других компонентов в ходе немаркированной сборки, подключения или ремонта Товара;
- использование Товара, предназначенного для домашнего использования, в целях осуществления коммерческой деятельности, или в целях использования в целях предоставления услуг, оказания, организации, если это не предусмотрено моделью Товара;
- изменение модальности, плав, модальности и других посторонних предметов внутри Товара (кабель, консоль, датчик);
- отсутствие или неправильное заполнение гарантийного талона (отсутствует название модели, дата продажи, заводской номер Товара, наименование торговой организации, предельное не оригинального гарантийного талона);
- если повреждения вызваны несоответствием установленным параметрам электрических сетей и другими внешними факторами (напряжение и ток) и/или, если неисправности Товара являются следствием использования нестандартных или некачественных комплектующих, аксессуаров, запчастей, элементов питания, нестандартных информационных технологий и нестандартных форматов информации;
8. Для продления требования об обмене или возврате Товара необходимо соблюдение следующих условий:
- комплектность Товара, включая упаковочные принадлежности (коробки, элементы упаковки отдельных узлов и деталей, техническое описание и т.д.);
- сохранение товарного вида Товара (отсутствуют царапины, потертости и т.д.);
- наличие оригинала товарной карты, оригинала заполненного гарантийного талона.
9. Работы по техническому обслуживанию проводятся на платной основе, кроме случаев: гарантийных случаев по контакту Товара. Данные виды работ выполняются за счет клиента по предварительному согласованию. Диагностика выполняется бесплатно. Гарантийная предоставляется бесплатно, только если подтвержден гарантийный характер заявленной неисправности.
10. Сборка, установка и подключение Товара, описанная в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
11. Если для проведения гарантийного ремонта в регионе РФ возникает необходимость транспортировки Товара (или его частей) в специализированный сервисный центр Продавца, или возникает необходимость командировки специалиста Продавца (или Продавца), все транспортные расходы возлагаются на Покупателя.

Сроки гарантийного обслуживания (указано в годах):

Компонент	Домашнее	Коммерческое	Часы	Доплата*	*Цены доставки и электротранспорт	**Датчик износа	**Датчик износа	**Датчик износа
Оулен (Белые дорожки)	домашнее	коммерческое	5	нет	нет	1	нет	нет
Оулен (оранжевые дорожки)	домашнее	коммерческое	2	нет	нет	1	нет	нет
Оулен, Carbon Fitness, Vision, Broxte Gym, Svensson Industrial (карты)	полупрофессиональное	коммерческое	1	1	0,5	0,5	нет	нет
Carbon Fitness	домашнее	коммерческое	1	1	0,5	0,5	нет	нет
Carbon Premium	домашнее	коммерческое	3	2	0,5	0,5	нет	нет
Adidas	полупрофессиональное	коммерческое	1	1	1	0,5	нет	нет
Svensson Body Labs	домашнее	коммерческое	2	1	1	0,5	нет	нет
Svensson Industrial	домашнее	коммерческое	3	1	1	0,5	нет	нет
Horizon, Vision	домашнее	коммерческое	3	2	2	1	нет	нет
Vision	полупрофессиональное	коммерческое	5	3	2	1	0,5	нет
Body Solid	полупрофессиональное	коммерческое	3	нет	1	1	нет	нет
Broxte Gym (карты)	полупрофессиональное	коммерческое	3	2	2	1	0,5	нет
Broxte Gym (Белые дорожки)	коммерческое	коммерческое	3	нет	1	0,5	0,5	нет
Svensson (карты)	полупрофессиональное	коммерческое	3	1	1	0,5	0,5	нет
Vision (карты)	полупрофессиональное	коммерческое	1	1	1	1	нет	нет
Upton (карты)	полупрофессиональное	коммерческое	5	5	5	1	1	1
Upton (карты)	полупрофессиональное	коммерческое	5	нет	2	1	нет	нет

* Указаны цены и электротранспорт: датчик, валики бокового полотна, шесты с осью, сортеры, консоли, электронные платы управления (ССВ, РСВ), пульсомеры, катушки управления двигателями (МСВ, моторы), генератор, маховик, катушки соединительных проводов, шесты, амортизаторы, пружины системы трансформации, подшипники, шесты, ролики, силовые блоки, грузовые стойки, маховик системы нагрузок, маховик, фиксаторы регулировки положения стоек, педаль, трос регулировки нагрузки.
** Датчик износа - Белого полотна, прикомый шаг, приводе ремня двигателя, монтажные мембраны управления, пластиковые диоды управления консоли и катушки управления двигателями (МСВ, моторы).
*** Расходные материалы - подшипники, элементы питания и батареи, масла, валики, шесты и валики сортеры, шесты и валики сортеры (оригиналы), шесты и подшипники электродвигателя и валики, монтажные мембраны консоли и ручки управления.
Домашнее использование - предназначено для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Полупрофессиональное использование - предназначено для использования в предпринимательской деятельности с целью увеличения прибыли или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Коммерческое использование - предназначено для использования в предпринимательской деятельности с целью увеличения прибыли или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Указания по утилизации

Информация для пользователя

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий отдельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.




Сборка оборудования

ВНИМАНИЕ! Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.

Шаг 1

Крепление передней/задней опоры и правой/левой педалей


Прикрепите передний стабилизатор (4) к передней части основной рамы (1) с помощью двух болтов M8 × 45 (35), двух шайб Ф 8 × Ф 20 × 1,5 (36) и двух гаек M8 (37). Затяните гайки. Прикрепите задний стабилизатор (5) к задней части основной рамы (1) с помощью двух болтов M8 × 45 (35), двух шайб Ф 8 × Ф 20 × 1,5 (36) и двух гаек M8 (37). Затяните гайки. Шатуны и педали отмечены буквой «R» для правой стороны и «L» для левой. Вставьте вал левой педали (20) в резьбовое отверстие в левом шатуне. Поверните вал педали рукой против часовой стрелки до плотного прилегания. Примечание: НЕ поворачивайте вал педали по часовой стрелке, так как это приведет к срыву резьбы. Затяните вал педали левой педали (20) с помощью многофункционального шестигранного инструмента с крестовой отверткой. Вставьте вал правой педали (21) в резьбовое отверстие в правом шатуне. Поверните вал педали рукой по часовой стрелке до плотного прилегания. Затяните вал педали правой педали (21) с помощью многофункционального шестигранного инструмента с крестообразной отверткой.



Шаг 2

Крепление стойки сиденья и сиденья


Вставьте сиденье (27) в верхнюю часть слайдера сиденья (75), затем затяните гайки с обеих сторон под сиденьем (27). Затем прикрепите слайдер сиденья (75) к стойке сиденья (52), повернув с помощью регулируемого ручного вала M10 × 20 (54) по часовой стрелке. Примечание. При блокировке слайдера сиденья (75) вставьте регулируемый ручной вал (54) в отверстие верхнего конца стойки сиденья (52), затем прикрепите к отверстию регулировочной втулки (51). Вставьте опору сиденья (52) в пластиковую втулку опоры сиденья в основной раме (1), а затем прикрепите ручку регулировки высоты сиденья M16 × 25 (9) к трубе основной рамы (1), повернув ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать сиденье (52) в подходящем положении.



Шаг 3

Крепление стойки консоли и руля


Снимите два болта M8x15 (24) и две изогнутые шайбы $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1,5$ (25) с передней стойки (3). Подсоедините провод датчика (26) от главной рамы (1) к проводу датчика расширения (59) от передней стойки (3). Затем вытащите регулировочную ручку M16 \times 35 (8) из основной рамы (1). Вставьте переднюю стойку (3) в основную раму (1) и затяните ее с помощью регулировочной ручки M16 \times 35 (8) против часовой стрелки. Вставьте провода датчика пульса (53) в отверстие передней стойки (3) и вытяните их из верхнего конца передней стойки (3). Прикрепите руль (2) к передней стойке (3) и закрепите двумя снятыми болтами M8x15 (24) и двумя криволинейными шайбами $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1.5$ (25). Затяните болты.



Шаг 4


Крепление консоли

Снимите два болта M5 × 10 (64) с консоли (10). Подсоедините провод датчика удлинителя (59) и провода датчика пульса (53) к проводам, идущим от консоли (10). Вставьте провода в переднюю стойку, затем прикрепите консоль (10) к верхнему концу передней стойки (3) с помощью двух снятых болтов M5 × 10 (63). Затяните болты. Наконец, вставьте адаптер (47) в велосипед



СБОРКА ЗАВЕРШЕНА

Работа с консолью



ЭКРАНЫ

SPEED (СКОРОСТЬ): Показывает скорость.

RPM (ОБОРОТЫ): Показывает количество оборотов в минуту.

TIME (ВРЕМЯ): Показывает время тренировки.

DIST (ДИСТАНЦИЯ): Показывает пройденное расстояние во время тренировки.

ODO (ОДОМЕТР): Показывает общее расстояние пройденное на тренажере.

CAL (КАЛОРИИ): Показывает калории.

WATT (МОЩНОСТЬ): Показывает мощность во время тренировки.

HEART RATE (ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ): Показывает частоту сердечных сокращений

TRGET H.R. (ЦЕЛЕВАЯ Ч.С.С.): Показывает целевую частоту сердечных сокращений. **PROGRAM**

(ПРОГРАММА): Консоль содержит 24 программы.

LEVEL (УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ): У консоли есть 16 временных промежутков с 8 уровнями нагрузки

КЛАВИШИ

- **START/STOP (СТАРТ/СТОП):** Начало и пауза тренировки. Запуск измерений жиросанализатора. Если зажать кнопку в течении 3 секунд сбросит все введенные параметры в ноль.
- **DOWN (ВВЕРХ):** Уменьшает нагрузку, а так же уменьшает параметры во время настройки.
- **UP (ВНИЗ):** Увеличивает нагрузку, а так же увеличивает параметры во время настройки.
- **ENTER (ВВОД):** Для подтверждения введенных параметров или выбранного режима тренировки.
- **RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ):** Для входа в режим восстановления. Консоль по уровню сердечного ритма определяет уровень восстановления (F1 — F6), где F1 —превосходно, а F6 — плохо.
- **MODE (РЕЖИМ):** Нажмите кнопку для переключения отображаемых значений консоли между RPM и SPEED, ODO и DIST, WATT и CALORIES.

PROGRAM MODE (РЕЖИМ ПРОГРАММ)

РАБОТА С КОНСОЛЬЮ:

1. Убедитесь, что ваше устройство подключено к источнику электроэнергии. Нажмите любую клавишу и/или начните вращать педали, чтобы включить консоль.
2. Используйте кнопки UP и DOWN для выбора желаемого режима тренировки. Затем нажмите ENTER.
3. Настройка функций тренировки. Компьютер позволяет предварительно настроить определенные параметру. Другими словами, вы можете установить свои собственные цели тренировки для функций TIME / DISTANCE / CALORIES / AGE / WATT / TARGET HEART RATE. Примечание. Некоторые параметру нельзя настроить в определенных программах. TIME и DISTANCE не могут быть заданы заранее во TIME одной тренировки. После выбора программы нажмите ENTER, чтобы Параметр TIME замигала. Используйте UP или DOWN, чтобы установить желаемое значение времени. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить значение. Мигающая подсказка перейдет к следующей параметру. Продолжайте использовать кнопки UP или DOWN для предварительной настройки желаемых функций. Нажмите START / STOP, чтобы начать тренировку.
4. Существует 7 основных «режимов» тренировки: Ручная программа, предустановленные программы тренировок, программа контроля мощности, программа жиросанализатора, программа целевой частоты сердечных сокращений, программа контроля частоты сердечных сокращений и программа настраиваемая пользователем.

РУЧНАЯ ПРОГРАММА (P1)




Параметру настройки для ручного режима

Выберите MANUAL, используя UP или DOWN, затем нажмите ENTER. Параметр TIME будет мигать, поэтому значение можно будет изменить с помощью кнопок UP или DOWN. Нажмите ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к следующему параметру, которую нужно настроить. Продолжайте настраивать все желаемые параметры, после чего нажатием START / STOP, начните тренировку.

Примечание:

- Если пользователь устанавливает целевое TIME для тренировки, DISTANCE не может быть изменено.
- Как только значение параметру обратного отсчета станет 0, звуковой сигнал укажет на это и автоматически остановит программу тренировки. Нажмите СТАРТ, чтобы продолжить тренировку и перейти к другим незавершенным параметрам тренировки.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ (P2 - P13)



Есть 12 предустановленных программ, готовых к использованию. Каждая программа имеет разные схемы сопротивления, чтобы разнообразить тренировки. Настройка параметров для предустановленной тренировки. Выберите одну из предустановленных тренировок, отображаемых на экране, с помощью кнопок UP или DOWN, затем нажмите ENTER. Параметр TIME будет мигать, поэтому значение можно будет изменить с помощью кнопок UP или DOWN. Нажмите ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к следующему параметру, которую нужно настроить. Продолжайте настраивать все желаемые параметры, после чего нажатием START / STOP, начните тренировку. Регулировка во время любой предустановленной тренировки. Пользователи могут тренироваться с разными уровнями сопротивления в разные промежутки времени. Пользователи могут тренироваться с любым желаемым уровнем сопротивления, используя кнопки UP / DOWN для регулировки во время тренировки.

Примечание:

- Если пользователь устанавливает целевое TIME для тренировки, DISTANCE не может быть изменено.
- Как только значение параметру обратного отсчета станет 0, звуковой сигнал укажет на это и автоматически остановит программу тренировки. Нажмите СТАРТ, чтобы продолжить тренировку и перейти к другим незавершенным параметрам тренировки.

ВАТТ-ЗАВИСИМАЯ ПРОГРАММА (P14)



Выберите программу «Watt Control», используя UP или DOWN, затем нажмите ENTER. Параметр TIME будет мигать, поэтому значение можно будет изменить с помощью кнопок UP или DOWN. Нажмите ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к следующему параметру, которую нужно настроить. Продолжайте настраивать все желаемые параметры, после чего нажатием START / STOP, начните тренировку.

Примечание:

- Если пользователь устанавливает целевое TIME для тренировки, DISTANCE не может быть изменено.
- Как только значение параметру обратного отсчета станет 0, звуковой сигнал укажет на это и автоматически остановит программу тренировки. Нажмите СТАРТ, чтобы продолжить тренировку и перейти к другим незавершенным параметрам тренировки.
- Компьютер автоматически отрегулирует сопротивление нагрузки в зависимости от скорости, определенной пользователем, для поддержания постоянного значения WATT. Пользователь может использовать UP или DOWN для регулировки значения WATT во время тренировки.

ПРОГРАММА ЖИРОАНАЛИЗАТОРА (P15)



Установка данных для программы жиросанализатора:

Выберите «BODY FAT» с помощью кнопок UP или DOWN, затем нажмите ENTER. Значок «МУЖЧИНА» (по умолчанию) будет мигать, поэтому пол (мужской / женский) можно отрегулировать с помощью UP или DOWN; затем нажмите ENTER, чтобы сохранить параметр и перейти к следующей параметру данных.

«5 футов 8 дюймов» (значение по умолчанию) для HEIGHT (РОСТ) будет мигать, поэтому рост можно отрегулировать с помощью UP или DOWN; затем нажмите ENTER, чтобы сохранить параметр и перейти к следующей параметру данных.

«165» фунтов. (значение по умолчанию) WEIGHT (ВЕС) будет мигать, поэтому вес можно отрегулировать с помощью UP или DOWN; затем нажмите ENTER, чтобы сохранить параметр и перейти к следующей параметру данных.

«30» (значение по умолчанию) AGE (ВОЗРАСТ) будет мигать, поэтому возраст можно отрегулировать с помощью UP или DOWN; затем нажмите ENTER, чтобы сохранить параметр.


Нажмите START / STOP, чтобы начать измерение, и крепко (но не слишком сильно) возьмитесь за поручни с пульсомерами. Через 15 секунд на дисплее отобразятся параметры, BMR, BMI и BODY TYPE.

ПРИМЕЧАНИЕ. Существует 9 типов телосложения, классифицированных в соответствии с рассчитанным процентным содержанием жира:

ТИП	ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА
1	от 5% до 9%
2	от 10% до 14%
3	от 15% до 19%
4	от 20% до 24%
5	от 25% до 29%
6	от 30% до 34%
7	от 35% до 39%
8	от 40% до 44%
9	от 45% до 50%

Нажмите START/STOP для возврата на главный экран.

ПРОГРАММА ЦЕЛЕВОЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (P16)



Настройки для TARGET H.R.:

Выберите «TARGET H.R.» с помощью кнопки UP или DOWN, затем нажмите ENTER. Параметр TIME будет мигать, поэтому значение можно будет изменить с помощью кнопок UP или DOWN. Нажмите ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к следующему параметру, которую нужно настроить. Продолжайте настраивать все желаемые параметры, после чего нажатием START / STOP, начните тренировку.

Примечание:

- Если обнаруженный пульс выше или ниже (± 5) заданной частоты сердечных сокращений, компьютер автоматически отрегулирует уровень сопротивления. Считывание будет производиться примерно каждые 20 секунд.

- Как только значение параметру обратного отсчета станет 0, звуковой сигнал укажет на это и автоматически остановит программу тренировки. Нажмите СТАРТ, чтобы продолжить тренировку и перейти к другим незавершенным параметрам тренировки.

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (P17 - P20)



Есть 4 выбора для целевого пульса:

- ЧСС - 55% ЦЕЛЕВАЯ ЧСС = 55% от (220-ВОЗРАСТ *)
- ЧСС - 65% ЦЕЛЕВАЯ ЧСС = 60% от (220-ВОЗРАСТ)
- ЧСС - 75% ЦЕЛЕВАЯ ЧСС = 75% от (220-ВОЗРАСТ)
- ЧСС - 85% ЦЕЛЕВАЯ ЧСС = 85% от (220-ВОЗРАСТ)

Настройки для КОНТРОЛЯ ЧСС:

Выберите 1 из 4 программ «контроль частоты сердечных сокращений» (55%, 65%, 75% или 85%) с помощью кнопки UP или DOWN, затем нажмите ENTER. Параметр TIME будет мигать, поэтому значение можно будет изменить с помощью кнопок UP или DOWN. Нажмите ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к следующему параметру, которую нужно настроить. Продолжайте настраивать все желаемые параметры, после чего нажатием START / STOP, начните тренировку.

Примечание:

- Если обнаруженный пульс выше или ниже (± 5) заданной частоты сердечных сокращений, компьютер автоматически отрегулирует уровень сопротивления. Считывание будет производиться примерно каждые 20 секунд.
- Как только значение параметру обратного отсчета станет 0, звуковой сигнал укажет на это и автоматически остановит программу тренировки. Нажмите СТАРТ, чтобы продолжить тренировку и перейти к другим незавершенным параметрам тренировки.

ПРОГРАММЫ НАСТРАИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (P21 - P2)



Для нескольких пользователей доступны 4 профиля пользователя, которые позволяют устанавливать свои собственные персонализированные программы для немедленного доступа и использования. Настройки для пользовательской программы

Выберите 1 из 4 профилей «USER» с помощью кнопки UP или DOWN, затем нажмите enter. Параметр TIME будет мигать, поэтому значение можно будет изменить с помощью кнопок UP или DOWN. Нажмите ENTER, чтобы сохранить значение и перейти к следующему параметру, которую нужно настроить. Продолжайте настраивать все желаемые параметры. После завершения настройки желаемых параметров, уровень нагрузки 1 будет мигать, используйте кнопки UP или DOWN для настройки, а затем нажимайте ENTER и перейдите к следующему временному промежутку для настройки, таким образом необходимо настроить 16 промежутков. Нажмите START / STOP, чтобы начать тренировку.

Примечание:

- Если пользователь устанавливает целевое TIME для тренировки, DISTANCE не может быть изменено.
- Как только значение параметру обратного отсчета станет 0, звуковой сигнал укажет на это и автоматически остановит программу тренировки. Нажмите СТАРТ, чтобы продолжить тренировку и перейти к другим незавершенным параметрам тренировки.

ОШИБКИ КОНСОЛИ


ОШИБКА	ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
E1	Ошибка сервопривода	1) Неисправность сервопривода	Заменить сервопривод
		2) Неисправна система контроля нагрузки	Заменить систему контроля нагрузки
		3) Плохое соединение	Проверить подключение
E2	Нет информации о пульсе	1) Неправильная позиция рук на поручнях	Проверьте соединение кабелей
		2) Неисправность пульсометров	Подключите кабель заново
E3	Внутренняя ошибка консоли	Неисправность компонентов консоли	Замените кабель или консоль

Список комплектующих частей

№.	Наименование	Кол	№.	Наименование	Кол
1	Основная рама	1	39	Болт М8х20	1
2	Руль	1	40	Винт ST4.2х25	10
3	Стойка консоли	1	41	Магнит 20х15х10	10
4	Передний стабилизатор	1	42	Гайка М8	5
5	Задний стабилизатор	1	43	Болт М6х20	1
6	Маховик Ф245х20	1	44	Прижимная пластина	1
7	Сервопривод	1	45	Прижимной ролик Ф43хФ34х24	1
8	Фиксатор М16х35	1	46	Кабель питания 700mm	1
9	Фиксатор М16х25	1	47	Адаптер 2000mm	1
10	Консоль	1	48	Втулка Ф27хФ17.1х3.0	1
11	Магнитная пластина	1	49	Заглушка руля Ф28х1.5	2
12	Втулка Ф65х55	2	50	Неопрен Ф21хФ27х500mm	2
13	Левый кожух маховика	1	51	Втулка	1
14	Пружина 65Мп/Ф10х50хδ1.0	1	52	Стойка сиденья	
15	Винт ST4.2х20	13	53	Датчик пульса L=350mm	2
16	Шкив Ф200 Ф17.1	1	54	Фиксатор М10х20	1
17	Болт М6х16	4	55	Болт М6	1
18	Пружинная шайба Ф6	4	56	Болт М8х70	1
19	Ось	1	57	Болт М6х12	1
20	Левая педаль (1/2)"	1	58	Шайба Ф6	1
21	Правая педаль (1/2)"	1	59	Кабель стойки консоли L=800mm	1
22	Кольцо Ф17	2	60	Заглушка шатуна	2
23	Подшипник 6003Z	2	61	Правый кожух маховика	1
24	Болт М8х15	2	62	Винт ST4.2х20	2
25	Скругленная шайба Ф8хФ16х1.5	2	63	Шайба Ф5	2
26	Нижний кабель консоли L=500mm	1	64	Болт М5х10	2
27	Сиденье	1	65	Шайба Ф8хФ24х2.0	1
28	Заглушка стабилизатора	4	66	Втулка Ф34х10	1
29	Ножка Ф46хМ8	4	67	Болт М8х38	2
30	Ось маховика Ф20х96	1	68	Колесо Ф42хФ8х22	2
31	Подшипник 6004Z	2	69	Гайка М10х1.25	2
32	Волнистая шайба Ф17	1	70	Левый шатун 6.7"	1
33	Гайка М6	5	71	Правый шатун 6.7"	1

34	Гайка N8	4	72	Кронштейн сервопривода	1
35	Болт M8x45	4	73	Ремень 360/J6	1
36	Шайба Ф8хФ20х1.5	4	74	Заглушка 40х20	2
37	Гайка M8	4	75	Слайдер сиденья	1
38	Шайба Ф10х20х2.0	1			

Схема тренажера в разобранном виде



Технические спецификации

Назначение	домашнее
Посадка	вертикальная
Рама	с однослойной покраской
Система нагружения	электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки	24
Маховик	5 кг.
Педальный узел	трехкомпонентный
Сидение	с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения сидения	по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля	есть
Рукоятки	стандартные, с оплеткой из пенорезины
Измерение пульса	сенсорные датчики
Консоль	голубой многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли	профиль программ, скорость, время, дистанция, об./мин., калории, пульс, Ватты, одометр, возраст, фитнес-тест (Recovery), жиросанализатор (Body Fat)
Кол-во программ	36 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ	ручной режим, 27 (9*3) тренировочных профилей с установкой целевых показателей, 4 пользовательских, 4 пульсозависимых программы
Статистика тренировок	нет
Мультимедиа	нет
Интеграция	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Подставка под планшет	нет
Складывание	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	102*52*121 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	80*25*61 см.
Вес нетто	26 кг.
Вес брутто	28 кг.
Макс. вес пользователя	120 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	есть
Гарантия	1 год
Производитель	Fitathlon GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: cng@nt-rt.ru || Сайт: <http://carbon.nt-rt.ru>